

## REPLACER UNE PARTIE MÂLE PRECI-52

1. Dévissez la partie interne du mâle **1563** (U - Mini  $\varnothing$  3,15 mm) ou **1568** (S - Standard  $\varnothing$  3,40 mm) à l'aide de la clé en forme d'étoile **1570**.
2. Vissez une nouvelle partie interne du mâle **1563** (U - Mini  $\varnothing$  3,15 mm) ou **1568** (S - Standard  $\varnothing$  3,40 mm) dans la logette à l'aide de la clé en forme d'étoile **1570**.