

ELABORATION DU PRECI-POST

1. Placez, après la préparation du canal radiculaire avec les forets alésoirs standardisés **2004G/2004B**, le tenon d'empreinte opaque correspondant **2002G/2002B** dans le canal.
2. Prenez une empreinte. Les tenons sont pourvus d'une rétention pour les maintenir en position dans le matériau d'empreinte.
3. Coulez un modèle de travail.
4. Les tenons d'empreinte opaques sont auto-isolants. Ils peuvent être utilisés dans la galvanoplastie ou avec des résines.
5. Remplacez au laboratoire le tenon d'empreinte par le tenon de laboratoire transparent **2003G/2003B**. Sectionnez-le à la hauteur désirée et veillez à ce que la partie supérieure forme une rétention pour la cire.
6. Modelez la maquette en cire, mettez en revêtement et coulez. Le résultat donne une coiffe à tenon radiculaire correctement adaptée sans joint de soudure.