

UTILISATION DU PERMA-RET

1. Déterminez l'endroit exact où le fil PERMA-RET **1602** doit être positionné.
2. Placez dans la pièce à main **1606** pour forer dans la dent un trou d'environ 3 mm.
3. Fixez le fil dans le porte-fil **1604**.
4. Vissez le fil dans l'ouverture sans trop forcer.
5. Coupez le fil à sa longueur désirée avec une pince ou tronçonnez-le avec un disque fin. Ceci à environ 4 mm de longueur.
6. Pliez l'extrémité du fil ou aplatissez-le. Cette partie servira de rétention pour la résine.