

## ÉLABORATION DU PRECI-CLIP

1. Coulez un modèle de la situation en bouche.
2. Modelez et coulez les couronnes ou les coiffes à tenon radiculaire. Posez, dans un cas implantaire, les cylindres métalliques sur les analogues de modèle.
3. Prenez un profil métallique **1105/B** et adaptez-le au relief de la crête. Faites un recuit mou si vous devez plier plusieurs fois le profil (voir INFO 102).
4. Fixez le profil avec une cire dure ou avec de la résine à modeler.
5. Mettez en revêtement et soudez (l'utilisation de **CEKA SOL FILIGRAN** (jaune) est conseillée). Faites un traitement durcissant de la construction après le soudage (voir INFO 102).
6. Placez le profil sur le modèle après sa finition et placez-y le cavalier **1105/1106/1125/1126** et la cale d'épaisseur.
7. Éliminez les zones rétentives de façon à laisser libre 2/3 de ces cavaliers. Recouvrez la face supérieure du profil de cire pour garantir la résilience.
8. La partie inférieure des cavaliers doit être recouverte de façon à pouvoir activer les cavaliers plus tard.
9. Terminez la prothèse comme d'habitude.
10. Enlevez la cale d'épaisseur après la polymérisation et activez les cavaliers si nécessaire (voir INFO 107).