

## REPLACER UNE PARTIE FEMELLE PRECI-SAGIX

Parties femelles avec trois différents degrés de rétention sont livrés dans tous les sets d'introduction.

Lorsque la rétention d'une partie femelle ne donne pas satisfaction aux exigences, elle peut être remplacée par une partie femelle blanche avec une rétention réduite **1312** (Mini  $\varnothing$  1,7 mm) ou **1362** (Standard  $\varnothing$  2,2 mm), une partie femelle jaune avec la rétention normale **1311** (Mini  $\varnothing$  1,7 mm) ou **1361** (Standard  $\varnothing$  2,2 mm) ou par une partie femelle rouge avec une rétention accrue **1313** (Mini  $\varnothing$  1,7 mm) ou **1363** (Standard  $\varnothing$  2,2 mm).

1. Utilisez un instrument aigu pour enlever la partie femelle.
2. Nettoyez la cavité dans la structure métallique à la vapeur.
3. Positionnez la partie femelle avec la rétention désirée dans la prothèse à l'aide de l'auxiliaire d'insertion universel **1323** (pour  $\varnothing$  1,7 mm et 2,2 mm).
4. Contrôlez si la partie femelle est bien en position et si la rétention nécessaire est obtenue.