

REBASAGE D'UNE PROTHÈSE AVEC PRECI-52

1. Appliquez du matériau d'empreinte sur la face gingivale de la prothèse et amenez la prothèse manuellement en position centrique.
2. Dévissez la partie interne du mâle **1563** (U - Mini \varnothing 3,15 mm) ou **1568** (S - Standard \varnothing 3,40 mm) à l'aide de la clé en forme d'étoile **1570**.
3. Vissez le bouchon de polymérisation **1564** dans le filetage interne de la logette.
4. Coulez un modèle en plâtre dur.
5. Faites le rebasage comme d'habitude. L'utilisation d'un appareil de rebasage ou d'un moufle est conseillée.
6. Terminez la résine de la prothèse.
7. Dévissez le bouchon de polymérisation **1564** de la logette et remplacez-le par la partie interne du mâle **1563** (U - Mini \varnothing 3,15 mm) ou **1568** (S - Standard \varnothing 3,40 mm) à l'aide de la clé en forme d'étoile **1570**.
8. Posez la prothèse.
9. Si nécessaire, adaptez la rétention de la partie interne du mâle en gardant la partie mâle sphérique avec un instrument et en serrant ou desserrant le petit écrou de rétention à l'aide de la clé en forme d'étoile **1570**.