

RIBASARE O RIADATTARE UNA PROTESI CON PRECI-BAR

Codici articolo:	1100/H/MR/OR	1100/H/MR/PA	1100/H/MR/IN
	1102/H/MR/OR	1102/H/MR/PA	1102/H/MR/IN
	1103/B/OR	1103/B/PA	1012/B
	1103/BL/OR	1103/BL/PA	
	1101/B/OR	1101/B/PA	1013/B
	1101/BL/OR	1101/BL/PA	
	1100/B/OR	1100/B/PA	1011/B
	1100/BL/OR	1100/BL/PA	

1. Rilevate un'impronta con il cavaliere nella protesi.
2. Riempite il cavaliere nella zona della barra con del silicone.
3. Fate un modello di gesso duro. Utilizzate sempre uno strumento per ribasature.
4. Ribasate come di consueto.
5. Rifinite e lucidate.
6. Attivate il cavaliere se necessario (vedi INFO 108).