

CEMENTARE UNA COSTRUZIONE COMBINATA

Il modo di lavorare e la precisione durante la cementazione di una costruzione primaria sono veramente importanti. Essi garantiscono il parallelismo ed una più lunga durata del lavoro combinato.

1. Controllate se le parti della costruzione sono ben assestate in bocca.
2. Cospargete i mantenitori di spazio di un po' di vaselina ed applicateli sui bottoni a pressione.
3. Cementate la costruzione primaria.
4. Subito dopo spingete la costruzione secondaria sopra la costruzione primaria e portate le mascelle del paziente manualmente in relazione centrica.
5. Lasciate il cemento indurire sufficientemente.
6. Togliete la costruzione secondaria ed i resti di cemento dalle parti primari e/o secondari.
7. Controllate lo scatto e la ritenzione degli attacchi (vedi INFO 059 ed INFO 069).