

## **SOSTITUIRE UNA MATRICE PRECI-SAGIX**

In tutti i set d'introduzione PRECI-SAGIX sono fornite matrici con 3 valori di ritenzione.

Se la ritenzione della matrice non corrisponde alle esigenze, è possibile sostituirla con una matrice bianca con ritenzione inferiore **1312** (Mini  $\varnothing$  1,7 mm) oppure **1362** (Standard  $\varnothing$  2,2 mm), una matrice gialla con ritenzione normale **1311** (Mini  $\varnothing$  1,7 mm) oppure **1361** (Standard  $\varnothing$  2,2 mm) o con una matrice rossa con ritenzione maggiore **1313** (Mini  $\varnothing$  1,7 mm) oppure **1363** (Standard  $\varnothing$  2,2 mm).

1. Rimuovete la matrice con uno strumento appuntito.
2. Pulita la cavità nello scheletrato tramite getti di vapore.
3. Inserite la matrice con la ritenzione desiderata tramite l'accessorio universale per l'inserzione **1323** (per  $\varnothing$  1,7 mm e 2,2 mm).
4. Controllate la posizione corretta della matrice e se è stata ottenuta la ritenzione desiderata.