

VERWERKING PRECI-BALL AVK

1. Modelleer de stiftwortelkappen en soldeer de patrix **1203 C** (zie INFO 048, punten 1 t.e.m. 8).
2. Schroef de matrix **1207 A** in het retentiedeel **694 AKS2** (steeds met behulp van de schroevendraaier **IMP-XS-042**) en plaats de matrix op de patrix.
3. Breng de grote plaatshouder **RA 0055** aan.
4. Polymeriseer nu de matrix in de prothese.
5. Stel na het afwerken van de prothese de juiste retentie in (zie INFO 053).