

VERWERKING PRECI-HORIX-HOUSING

INBOUWEN VAN EEN HOUSING IN EEN NIEUWE PROTHESE

1. Maak een primaire constructie met PRECI-HORIX (zie INFO 002).
2. Breng vóór het persen van de prothese de housings op de plaatshouders aan. Zorg ervoor dat ze goed op de plaatshouders zitten. Zo worden deze ingepolymeriseerd.
3. Verwijder na de polymerisatie de plaatshouders met een scalpelmesje.
4. Druk nu met de indrukstift **1705** de definitieve ruiters met de gewenste retentie op hun plaats.
5. Voor de keuze van de juiste ruiters, zie INFO 016.

INBOUWEN VAN EEN HOUSING IN EEN BESTAANDE PROTHESE

1. Neem een afdruk met de ruiters in de prothese.
2. Snij de profielanaloog **1707** op de juiste lengte, zodat hij in de afdruk geplaatst kan worden. Voorzie de onderzijde die in de gips komt van retenties (met een hardmetaal- of een diamantschijfje).
3. Maak een hardgipsmodel en verwijder de prothese. Verwijder de afdrukpasta en de ruiters uit de prothese.
4. Slijp nu ter hoogte van de ruiters de prothese naar linguaal of palataal open.
5. Plaats de plaatshouders **1703** op het model. (Let erop dat ze goed aansluiten aan het kunststofprofiel.) Blok de overige ondersnijdingen uit en plaats de housings op de plaatshouders.
6. Isoleer het model en zet de prothese terug op het gipsmodel.
7. Laat kunststof invloeien en polymeriseer.
8. Verwijder de prothese na het uitharden en werk ze af.
9. Druk nu de gewenste ruiters met behulp van de indrukstift **1705** op hun plaats.
10. Voor de keuze van de juiste ruiters, zie INFO 016.