

## VERWERKING PERMA-RET

1. Bepaal de juiste plaats waar de PERMA-RET-draad **1602** aangebracht zal worden.
2. Laat de handstukboor **1606** zover uit de boorhouder komen als de diepte van de te boren opening. Boor in de tand een opening van ongeveer 3 mm diep.
3. Bevestig de retentiedraad in de draadhouder **1604**.
4. Schroef de draad in de opening zonder teveel kracht te gebruiken.
5. Knip de draad op de gewenste lengte af met een tang of slijp hem door met een schijfje. Dit op ongeveer 4 mm lengte.
6. Buig het uiteinde van de draad om of knijp hem plat. Dit deel zal voor de retentie in de kunststof dienen.