

VERWERKING VAN PATRIXEN P VAN PRECI-SAGIX

1. Leg de invoerlijn van de prothese vast.
2. Kies de juiste kunststofpatrix **1321** (Mini \varnothing 1,7 mm) of **1371** (Standaard \varnothing 2,2 mm) en plaats deze op de parallelhouder **1300 P**. Het sferische gedeelte van de patrix past in het gegolfde gedeelte van de parallelhouder.
3. Bevestig de kunststofpatrix aan de pijlerkronen met was. Voorzie voldoende ruimte voor de reiniging met interdentaal borsteltjes.
4. Verwijder de parallelhouder **1300 P** van de patrix door de gummiring omhoog te schuiven.
5. Breng gietkanalen aan en bereid voor om in te bedden.
6. Bed in, warm voorzichtig op en giet in een harde legering. Gebruik geen snel op te warmen inbedmassa's.
7. Straal het gietstuk af, zonder daarbij de patrix te beschadigen.