

## REBASEN/RELINEN VAN EEN PROTHESE MET PRECI-52

1. Breng afdrukmetaal op de gingivale zijde van de prothese aan en breng de prothese manueel in centrische relatie.
2. Schroef de interne patriset **1563** (U - Mini  $\varnothing$  3,15 mm) of **1568** (S - Standaard  $\varnothing$  3,40 mm) eruit met behulp van de stervormige schroevendraaier **1570**.
3. Schroef de polymerisatieschroef **1564** in de interne schroefdraad van de patrishousing.
4. Giet een model in hardgips.
5. Voer de rebasing of relining door zoals gebruikelijk. Gebruik een rebasingklem.
6. Werk de kunststof van de prothese af.
7. Schroef de polymerisatieschroef **1564** uit de housing en vervang deze door een interne patriset **1563** (U - Mini  $\varnothing$  3,15 mm) of **1568** (S - Standaard  $\varnothing$  3,40 mm) met behulp van de stervormige schroevendraaier **1570**.
8. Plaats de prothese.
9. Pas de retentie van het patrigedeelte indien nodig aan door de bolvormige patris vast te houden met een instrument en door de kleine retentiemoer met behulp van de stervormige schroevendraaier **1570** aan of los te draaien.