

## VERVANGEN VAN EEN PATRIX VAN PRECI-52

1. Schroef de interne patrixset **1563** (U - Mini  $\varnothing$  3,15 mm) of **1568** (S - Standaard  $\varnothing$  3,40 mm) eruit met behulp van de stervormige schroevendraaier **1570**.
2. Schroef een nieuwe interne patrixset **1563** (U - Mini  $\varnothing$  3,15 mm) of **1568** (S - Standaard  $\varnothing$  3,40 mm) in de housing met behulp van de stervormige schroevendraaier **1570**.