

REBASE DE UNA PROTESIS CON PRECI-HORIX

1. Tome una impresión con los caballitos en la prótesis.
2. Quite los caballitos y rellene esta cavidad con yeso y aislante.
3. Cuele un modelo en yeso duro y quite el material de impresión. La utilización de un aparato de rebase o una mufla es aconsejable.
4. Prepare el rebase de manera habitual.
5. Enganche, después del acabado, nuevos caballitos en la prótesis.