

REEMPLAZAR UNA PARTE HEMBRA PRECI-VERTIX

Los envases PRECI-VERTIX **1801** y **1811** son suministrados standard con las partes hembras amarillas **1802**.

Si la fricción de estas partes hembras no reúne las exigencias, se podrán ser reemplazadas por las partes hembras blancas **1805** con una fricción reducida o por las partes hembras rojas **1806** con una fricción fuerte.

1. Corte la parte hembra con un bisturi por el medio y quítela de la prótesis.
2. Coloque la parte hembra deseada en el auxiliar de inserción **1804** y posicónela en su sitio.
3. Controle si la fricción deseada está obtenida.