

CEMENTACION DE UNA CONSTRUCCION COMBINADA

El procedimiento y la precisión durante la cementación de una construcción primaria son de importancia primordial. Son la garantía para preservar el paralelismo y así la longevidad de una construcción combinada.

1. Controle la buena adaptación de todas las piezas por separado y juntos en boca.
2. Aplique un poco de vaselina sobre los mantenedores de espacio y colóquelos en los machos.
3. Coloque la construcción primaria.
4. Posicione de inmediato la construcción en sitio y lleve el paciente manualmente en relación céntrica.
5. Haga endurecer completamente el cemento.
6. Quite la construcción secundaria y todos los restos de cemento de la construcción primaria y secundaria.
7. Controle el enganche de los ataches y su retención (véase INFO 059 y INFO 069).