

REEMPLAZAR UNA PARTE HEMBRA PRECI-CLIX

Los ataches PRECI-CLIX son suministrados standard con partes hembras amarillas **1231**.

Si la retención de estas partes hembras no reúne las exigencias, se podrán ser reemplazadas por las partes hembras blancas **1232** con una retención reducida o por las partes hembras rojas **1233** con una retención fuerte.

1. Doble hacia el interior los segmentos de la parte hembra con un instrumento agudo (fresa afilada).
2. Frece con cuidado un agujero al interior de la parte hembra (hasta el envoltorio) con la ayuda de la fresa de carburo troncónica **IMP-XH-135**.
3. Quite la parte hembra con un instrumento agudo.
4. Coloque la parte hembra deseada sobre el auxiliar de inserción **1222** y empújela en el envoltorio.
5. Controle si la retención deseada es obtenida.