

ELABORACIÓN DE UNA PARTE MACHO M DEL PRECI-SAGIX

1. Determine el eje de inserción de la prótesis.
2. Modele las coronas y prevea suficiente espacio para la parte macho.
3. Haga un apoyo lingual.
4. Seleccione la parte macho apropiado **1322** (Mini \varnothing 1,7 mm) o **1372** (Estándar \varnothing 2,2 mm) y colóquela sobre el mandril paralelizador **1300 P**. La parte esférica de la parte macho se adapte en la parte ondulada del mandril paralelizador.
5. Fije la parte macho con cera a las coronas pilares. Controle se hay suficiente espacio para la limpieza con los cepillos interproximales.
6. La parte posterior tiene que ser completamente incorporada en el encerado.
7. Quite el mandril paralelizador **1300 P** de la parte macho, deslizando el aro de goma hacia arriba.
8. Coloque los bebederos y prepare todo para el revestimiento.
9. Ponga el revestimiento, precaliente con cuidado y cuele con una aleación no preciosa.
10. Termine las coronas y aplique las incrustaciones acrílicas o cerámicas.
11. Pula sin modificar las dimensiones de la parte macho.