

REEMPLAZAR UNA PARTE MACHO PRECI-52

1. Destornille la parte interna del macho **1563** (U - Mini \varnothing 3,15 mm) o **1568** (S - Estándar \varnothing 3,40 mm) con la ayuda del destornillador en forma de estrella **1570**.
2. Atornille una nueva parte interna del macho **1563** (U - Mini \varnothing 3,15 mm) o **1568** (S - Estándar \varnothing 3,40 mm) en el envoltorio con la ayuda del destornillador en forma de estrella **1570**.