

SOSTITUIRE UNA PATRICE PRECI-52

1. Svitare la parte interna della patrice **1563** (U - Mini \varnothing 3,15 mm) oppure **1568** (S - Standard \varnothing 3,40 mm) tramite la chiave a stella **1570**.
2. Avvitare una nuova parte interna della patrice **1563** (U - Mini \varnothing 3,15 mm) oppure **1568** (S - Standard \varnothing 3,40 mm) nell'alloggiamento tramite la chiave a stella **1570**.